

RL328S Programmierung „Bandlagen Modus“

Mit dieser Programmierung haben Sie die Möglichkeit alle BOS Kanäle in alle Bandlagen zu schalten. Im Grundmodus erscheinen im Display die Kanalnummer, das blinkende  Symbol und das durchgehend leuchtende  Bandlagensymbol. Sollte das  Symbol ständig leuchten, so ist der Kanal mit CTCSS verriegelt. Damit auf diesem Kanal der Funkverkehr normal mitgehört werden kann, ist diese Funktion auszuschalten. Sie müssen dazu die  Taste 11mal betätigen. Im Display erscheint **[SUBT-ON]**. Mit  und den Pfeiltasten wählen Sie **[SUBT-OFF]** und bestätigen dies mit .

Das Gerät arbeitet nun auf dem angezeigten Kanal im offenen GU Modus.

Um den Kanal in einer anderen Bandlage nutzen zu können müssen Sie die  Taste dreimal drücken. Im Display erscheint daraufhin **[TALKARUN]**.

Durch drücken der  Taste gelangen Sie in das Untermenü. Hier gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:

- AR-TO-RV = GO - Gegensprechen Oberband
- AR-TO-TX = WU - Wechselsprechen Unterband
- AR-TO-RX = WO - Wechselsprechen Oberband

Wählen Sie die gewünschte Bandlage mit den Pfeiltasten aus und bestätigen mit der Enter Taste. Es erscheint wieder der ausgewählte Kanal und das  Symbol leuchtet noch immer durchgehend. Es ist also noch immer Gegensprechen Unterband aktiv. Um nun in die im Menü ausgewählte Bandlage umzuschalten drücken Sie die Monitortaste (D) für ca. 3 Sekunden. Das  Symbol wird durch ein blinkendes Symbol für die entsprechende Bandlage (siehe Tabelle) ersetzt. Das blinken zeigt an, dass das Gerät nicht im GU arbeitet.

Symbol	Status	Bandlage	Menü Auswahl
	Dauernd	Gegensprechen Unterband	---
	Blinkend	Gegensprechen Oberband	AR-TO-RV
	Blinkend	Wechselsprechen Unterband	AR-TO-TX
	Blinkend	Wechselsprechen Oberband	AR-TO-RX

Durch drücken der Sendetaste sendet das Gerät nun in der gewählten Bandlage. Die Bandlage wird wieder in Gegensprechen Unterband geändert indem die Taste D drei Sekunden gedrückt gehalten wird. Ein Umschalten der Bandlage im Menü muss immer im GU Modus erfolgen, da ansonsten das Gerät weiter in der vorher gewählten Bandlage arbeitet. Im GU Modus erscheint immer durchgehend das  Symbol.

Mit freundlichen Grüßen
Maik Lemp - Ihr fairer Kommunikationspartner

Funkfachhandel - Lemp
Ratzelstr. 210 - 04207 Leipzig
Fon: 0341.94.14.500 - info@funkhandel.de
Fax: 0341.94.14.501 - www.funkhandel.de