


## RL328 Bedienung „Bandlagen Modus“

Mit dieser Programmierung haben Sie die Möglichkeit alle BOS Kanäle in alle Bandlagen zu schalten. Im Grundmodus (GU) erscheinen im Display die Kanalnummer und das blinkende  Symbol. Um die Bandlage zu wechseln wählen Sie den entsprechenden Kanal und schalten das Gerät aus. Schalten Sie nun das Gerät bei gedrückter **[M]** Taste wieder ein. Im Display erscheint nun



für Bandlage (Gegensprechen Unterband) ein, bzw.



für Bandlage aus.

Mit den Pfeiltasten wählen Sie den Menüpunkt



und bestätigen mit 


Wählen Sie nun die gewünschte Bandlage aus



Wechselsprechen  
Oberband



Wechselsprechen  
Unterband



Gegensprechen  
Oberband

und bestätigen Sie diese mit 

Gerät ausschalten und wieder einschalten.

Wenn Sie jetzt die Sendetaste betätigen, sendet das Gerät in der gewählten Bandlage. Um den gewünschten Kanal wieder in den Grundmodus (GU) zu schalten, wiederholen Sie den Vorgang und schalten die Bandlage auf „ON“.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Lemp - Ihr fairer Kommunikationspartner

Funkfachhandel - Lemp

Ratzelstr. 210 - 04207 Leipzig

Fon: 0341.94.14.500 - [info@funkhandel.de](mailto:info@funkhandel.de)

Fax: 0341.94.14.501 - [www.funkhandel.de](http://www.funkhandel.de)