










Einhalten des BirdyWP

1. Drücken sie während 5 sec. Die Taste 






Ausschalten des BirdyWP

1. Drücken sie die Taste 
2. Wechseln sie zm Menü Löschen mit den Tasten  
3. Drücken sie die Taste 
4. Drücken sie die Taste  um das Ausschalten zu bestätigen







Lesen empfangener Meldungen

1. Drücken sie die Taste 
2. Die erste Zeile zeigt die Nummer der Nachricht mit Zeit & Datum
3. Der Rest der Anzeige zeigt den empfangenen Text
4. Wenn der Text länger ist, so drücken sie  um den Text durchzublätern
5. Die Taste  dient zum speichern oder löschen der gewählten Nachricht

Löschen aller Meldungen

1. Drücken sie die Taste 
2. Wechseln sie mit den Tasten   zum Menü « alles löschen »
3. Drücken sie die Taste 
4. Drücken sie nochmals die Taste  um das Löschen zu bestätigen

Überprüfen der Identität

1. Drücken sie die Taste 
2. Drücken sie die Taste  um die Identitätsüberprüfung vorzunehmen
3. Navigieren sie mit den Tasten  oder  um die gewünschte ID zu wählen
4. Drücken sie die Taste  um die ID zu aktivieren oder zu deaktivieren
5. Dann drücken sie die Taste  um aus dem Menü zu gelangen

Bedienungsanleitung BIRDY WP



Bedienelemente



Navigation im Menü

Durch drücken der Taste gelangt man zum Menü zurück. (Einige Menüpunkte, welche im Gerät vorhanden sind, werden möglicherweise in dieser Kurzanleitung nicht erläutert).
Den Tasten können verschiedene Funktionen zugeordnet sein:

Symbol	Beschreibung
✓	Die gewählte Funktion ausgeführt
✗	Die gewählte Funktion wird abgebrochen
	Zurück zum vorhergehenden Menüpunkt
	Gewählten Rufton anhören
↑ ↓	Weiterfahren durch drücken der Tasten ▼ oder ▲ möglich
< >	Weiterfahren durch drücken der Taste ◀ oder ▶ möglich

Bedeutung der Symbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Einschaltkontrolle		Batteriestand
	Wecker		Lautsprecher ein
	Nur Vibration		Ungelesene Meldung
	Meldung im Meldungsspeicher	<small>blinkend</small>	

Die Menüs

Menü	Beschreibung
	Aktivieren oder Deaktivieren der RIC Anzeige
	Technisches Menü: 1. Version: Anzeige der Firmware-Version & EEPROM 2. Batteriezustand: Ladezustand des Akkus, resp. der Batterie 3. Seriennummer: Anzeigen der Seriennummer des BIRDY WP
	Uhr- & Weckereinstellungen
	Klingelton & Melodie: Auswahl von Tönen & Melodien
	Vibrator: Auswahl der Betriebsart des Vibrators
	Zoom: Auswahl der Schriftgröße
	Sprache: Sprache wählen
	Ausschalten: Ausschalten des Birdy WP einleiten

Tipps

Um die Hintergrundbeleuchtung des Displays einzuschalten drücken sie die Taste .
Um die programmierten RIC anzuzeigen, drücken sie gleichzeitig die Tasten & .