

Kurzanleitung Motorola MTS2010 / MTS2013:

- Einschalten:** Äußeren Drehknopf (Oberseite, links) im Uhrzeigersinn über den Rastpunkt hinaus drehen.
- Lautstärke:** Äußeren Drehknopf (Oberseite, links) drehen, am rechten Anschlag ist die Lautstärke maximal.
- Kanalwahl:** Taste "Home" drücken, es erscheinen 3 Menüpunkte im Display. Die Taste unter dem Menüpunkt "Kan" drücken (meist die "1"). Jetzt Kanal über Zifferntasten eingeben und dann Taste "Home" zum Übernehmen drücken.
- Bandlage / Verkehrsart:** Bandlage und Verkehrsart werden über den Drehknopf (Oberseite, Mitte) gemeinsam eingestellt. Es existieren folgende Kombinationen:
WU: Wechselsprechen Unterband
WO: Wechselsprechen Oberband
GU: bedingtes Gegensprechen Unterband
GO: bedingtes Gegensprechen Oberband
- Sendeleistung:** Der kombinierte Bandlagen- und Verkehrsartenschalter (Oberseite, Mitte) bietet jede Kombination (WU, WO, GU, GO) zweimal an: weiß (1W) und rot (6W).
- Rauschsperr:** Orange Taste an der Oberseite (neben Antenne) länger als 2 Sek. drücken.
- Tastensperre:** Kippschalter auf Oberseite:
A: Akustische Signale und Tastenfeld gesperrt
B: Akustische Signale gesperrt
C: Sperren aus
- Akkuzustand:** Der Akku ist leer, wenn im Display das Batteriesymbol blinkt oder wenn beim Senden die LED an der Oberseite grün blinkt.