

Programmieranweisung BOSCH BG 222-U

Zum Aktivieren des Programmiermodus bei ausgeschaltetem Gerät die Kontakte "K" und "J" der Zubehörbuchse miteinander verbinden. Nach Einschalten des Geräts erscheint auf der 5. Stelle des Displays ein "P", das den aktivierten Programmiermodus kennzeichnet. Durch Drücken der Taste unter dem "P" wird der Programmiermodus beendet.

Zelle	linke Ziffer	rechte Ziffer
0 0	0 = FMS inaktiv 1 = Baustufe I 2 = Baustufe II	0 = keine Telegrammwiederholung Notruf 1 * wiederholen 1 = autom. Telegrammwiederholung Notruf 1 * wiederholen 2 = keine Telegrammwiederholung Notruf 3 * wiederholen 3 = autom. Telegrammwiederholung Notruf 3 * wiederholen
0 1	letzte TKI 1 = I bis 4 = IV	letzte Lautstärke 0.....3
0 2	FuG-Kanalzahl 0 = 92 Kanäle 1 = 25 Kanäle (101 - 125) 2 = 40 Kanäle Austria	Geräteart: 0 = FuG 8a/b-1 1 = FuG 9b oder Datenfunk
0 3	Aufmerksamkeitston 0 = inaktiv 1 = Lautstärke 1 2 = Lautstärke 2 3 = Lautstärke 3 4 = Lautstärke 4 5 = variabel	Trägerabhängige Stummschaltung 0 = unabhängige Stummschaltung 1 = trägerabhängige Stummschaltung
	FMS-Kennung	FMS-Kennung
0 4	BOS = 0 - F	Land = 0 - F
0 5	Ort1 = 0 - 9	Ort2 = 0 - 9
0 6	KFZ1 = 0 - 9	KFZ2 = 0 - 9
0 7	KFZ3 = 0 - 9	KFZ4 = 0 - 9
0 8	ohne Bedeutung	0 = Innenlautsprecher aus 1 = Innenlautsprecher an
0 9 bis 0 F	Unbenutzt, Frei für Sonderanwendungen	
1 0 und 1 1	intern verwendet	
1 2 bis 1 F	Unbenutzt	