

CS - FMS

A O — RSP

B O — +12V gesch.

C O — PTT

D O — } Hörer

E O — } Hörer

F O — } Hörer

H O — } Hörer

2te HA

— — — — —

— — — — —

— — — — —

O grüne Draht

— — — — —

Evtl. die Hörer mit CS entkoppeln (kann manchmal zum Schwingen neigen) ca. 100kF