

Programmieranleitung FMS-Handapparat Radiodata HA-222

Einstieg in die Programmierung:

- Taste „PRG“ gedrückt halten und das Funkgerät einschalten, im Display erscheint „2d“
- 3-stelliges Passwort eingeben, dieses ist in der Werkseinstellung 3x „#“, im Display erscheint „02“
- wird ein falsches Passwort eingegeben, erscheinen keine Zeichen im Display, der Hörer befindet sich nun im normalen Betriebszustand. Ein Programmierzugang ohne Passwort ist durch einen Hardwareeingriff möglich.

Grundsätzliches:

Die linke Displaystelle gibt den Speicherort (Adresse) an, die rechte Displaystelle den eingestellten Wert. Mit den Tasten „7“ und „x“ wird die Adresse geändert, mit den Tasten „9“ und „#“ der eingestellte Wert in der aufgerufenen Adresse.

Die linke Displaystelle ist **immer** in Verbindung mit den LED's über den Ziffern I-IV zu lesen. Ist keine der LED's aktiviert, wird in den Adressen 0-F geblättert, ist die LED I aktiviert, befindet man sich in den Adressen 10-1F, wobei hier immer nur die zweite Ziffer der Adresse in der linken Anzeige angezeigt wird (Beispiel: Adresse 15: LED I aktiviert, linke Anzeige zeigt eine „5“).

Wichtige einstellbare Adressen, alle weiteren können aus der Tabelle der Dokumentation des Handapparates entnommen werden:

Adresse	Bedeutung	Wert
8	BOS-Kennung	
9	Landeskennung	
A	Ortskennung	
B	Ortskennung	
C	Fahrzeugkennung 1. Stelle	gemäß Tabelle Klingenhühlscher Erlass
D	Fahrzeugkennung 2. Stelle	
E	Fahrzeugkennung 3. Stelle	
F	Fahrzeugkennung 4. Stelle	
18	Tastensperre	D Tastatur nur in Auflage bedienbar 0 Tastatur immer bedienbar