

Hella RTK 4-SL mit FL 1 8a, 8b oder FUG 7b (ohne Anhaltesignal)


Fahrzeuge mit Plusentlastung (dem Horn wird Plus zugeschaltet)

Sicherungen:


12 V

Batt 30: 8 A

30: 16 A



RTK 4-SL



2RM 004 560-041


-141
-247
-341
-401

Fahrtenschreiberanschluß
möglich für:
Klangfogsignal 85 c
Kerleuchte 84 b

Achtung:

b6 nicht angeschlossen
Funktion: Land-Signal
b6 an Masse angeschlossen
Funktion: Stadt-Signal

FUG 8a, 8b / FUG 7b



Möglichst kurz an Masse
(Chassis) legen

Brücke abtrennen

