

Ausdruck **LX2 plus / advanced**

Frequenz MHz
Seriennummer *** ** . *** **

Benutzer

Bemerkung

Rufnummern

Systemeinstellungen

Baudrate 512 Baud Dateninvertierung nicht aktiv
Ländercode Deutschland
Datumsformat TT.MM.JJ
Einschaltmeldung Motorola

Benutzerprofil 1 User 1
Benutzerprofil 2 User 2
Benutzerprofil 3 User 3
Benutzerprofil 4 User 4
Benutzerprofil 5 User 5
Benutzerprofil 6 User 6
Benutzerprofil 7 User 7
Benutzerprofil 8 User 8

Zeiten

Mehrfachempfang Sperrzeit gleiche Rufe 0s
Reichweitenkontrolle Reichweiten-Timer 1200s
Reichweiten-Prüfung nach TR BOS

Heimzusatz Relais Dauer-Ein
Heimzusatz opt. Summer Dauer-Ein
Heimzusatz ext. Lautsprecher Dauer-Ein

Nachrichten lesen Timeout 12s
Pause mehrzeilig 1.500s
Pause einzeilig 0.210s

Optionen

Rufspeicher Display aus im Standby (Powersave)
Max. Anzahl Rufspeicher 20
Max. Anzahl der sicherbaren 10
Speichervoll-Symbol anzeigen

Auswertung und Darstellung

Alarm bei Korrektur
Fehler markieren
Anzeige mit Speicherplatznummer
Alarmstichwort anzeigen
Nurton-Nachricht kennzeichnen NURTON
Mehrfachempfang kennzeichnen MEHRFACH
Zeitstempel anzeigen
Wortumbruch

Ladeparameter

Zellenkapazität	750 mAh
1. Batterie-Warnung ab	37 mAh
2. Batterie-Warnung ab	25 mAh
1. Batterie-Warnung ab	1.23 Volt
2. Batterie-Warnung ab	1.16 Volt

Alarmierung

Alarmierung gemäß BOS	
Wahlmöglichkeit Alarmierungsart	
redundant	REDUNDANT
intermetierend	
laut	LAUT
diskret	DISKRET
Vibration, Minipiep	
still	STILL
Alarmdauer	6
Alarmwiederholung nach mit begrenzter Anzahl Minipiep bei Wiederholung	30s 30
Alarmdauer Minipiep	0.6 s
Alarmdauer Vibrator (diskret)	6 s
Vibratorintervall	13/16

Menü-Optionen

Symbole und Texte im Menü anzeigen	
Automatisch Ein-/Ausschalten	AUTO EIN-AUS
Alarmton auswählen	ALARMTON
Uhr	UHRZEIT STELLEN
Wecker stellen	WECKER
Alarmierungsart auswählen	ALARM LAUT / STILL
Benutzerauswahl	BENUTZERAUSWAHL
Schriftgröße Nachricht lesen	SCHRIFT GROSS SCHRIFT KLEIN
Ausschalten	AUSSCHALTEN
Menü verlassen	ZURÜCK
Nachricht	SICHERN ENTSICHERN
Nachricht löschen	NACHRICHT ENTFERNEN
alle Nachrichten löschen	ALLES ENTFERNEN

Alarmeinstellungen

Alarmdauer Power On Alarm	4 s
Alarmdauer Auto Ein / Aus	2 s
Alarmdauer Wecker	10 s
	Wiederholung nach 50 s automatisch einschalten
Alarmdauer Batterie-Alarm	1 s
	Wiederholung nach 60 s
Alarmdauer Reichweiten-Alarm	2 s
	Wiederholung nach 60 s